

IP-5807A

7 吋觸控型室內機

e-Home 操作手冊



螢幕下方狀態欄說明：



新社區訊息 新家人留言 11:22 時間 網路未連接 / 網路已連接 電源連接

當有新社區訊息、新家人留言或告警中有新來電時,相關圖示會顯示在右下方,可上拉右方狀態欄查看詳細及進一步操作。

首頁



首頁功能圖	功能名稱	說明
	緊急呼叫	長按則直接啟動緊急告警
	管理中心	長按則直接呼叫警衛
	呼梯功能	本項目為特定的電梯聯動,宜由特定工程師來設置執行, 目前尚未開放使用。

來電及接聽

A. 管理中心警衛機來電 (未綁定網路攝影機、同戶分機及鄰居來電不帶影像)



B. 訪客按影像門口機



通話及掛機

A. 與管理中心警衛機通話 (未綁定網路攝影機、同戶分機及鄰居通話不帶影像)



B. 與門口機外訪客通話



主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 電話	 通話記錄	 上一條 /  下一條 查閱當前記錄已接、未接及呼出的通話記錄  刪除記錄 刪除當前游標指向之記錄  全部刪除 刪除全部通話記錄  回撥 回撥當前游標指向之記錄	
	 管理中心	點選欲撥打的管理室分機後，即可發話。	管理室分機名稱，請親洽管理室詢問。
	 分機列表  呼叫住戶	分機列表(單戶非直連型):點選欲撥打的分機或門口機後，即可發話。 呼叫住戶(社區直連型):輸入呼叫社區住戶的號碼，即可發話。	可點選註冊在同戶的主機內的分機及門口機。 用撥號鍵盤輸入住戶的號碼。

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 監視	 攝影機	點選欲監看的自家 或 社區公共區域所架設的 IP Cam [網路攝影機] 名稱，即可觀看。	用戶自家部份： 在各用戶的主機設定 社區部份： 在中央管理系統(CMS)設定
	 門口機	點選欲監看的門口機 或 大樓門口機，即可觀看。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 保全	 啟動保全	啟動安防模式 (依現場設定安防點)	安防點為全天候安防設定，按鈕為恆亮藍燈，如：  安防點已安防設定並正常狀態，按鈕為恆亮綠燈，如：  安防點異常為黃燈，如：  安防點觸發，會改亮紅燈，如：  無設定的安防點，則為灰燈，如： 
	 解除保全	要解除保全模式時需先輸入保全密碼。	(預設:000000)
	 報警記錄	可選  上一頁 /  下一頁 來查閱警報歷史記錄。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
	 上一張	查閱上一張訪客照片	最新的訪客照片放在第一張顯示 本功能需要配備 microSD 記憶卡
	 下一張	查閱下一張訪客照片	
	 刪除記錄	刪除當前顯示之訪客照片	
	 全部刪除	刪除全部訪客照片	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
	 社區訊息	 上一條 /  下一條 查閱當前游標指向之社區訊息  刪除記錄 刪除當前游標指向之訊息  全部刪除 刪除本戶全部社區訊息  閱讀訊息 顯示當前游標指向之社區訊息詳細內容	當有新的社區訊息時，螢幕右下角會顯示新訊息提示： 
	 家人留言	 上一條 /  下一條 查閱當前游標指向之家人留言  錄製 開始錄音, 選  停止 結束錄音留言；留言以日期時間為名稱，首先呈現的是最近的錄製的留言  播放 播放當前游標指向之家人留言  刪除 刪除當前游標指向之家人留言	當有未讀家人留言時，螢幕右下角會顯示未讀留言提示：  本功能需要配備 microSD 記憶卡



進入系統設定後，提供本機話機號碼、軟體版本、系統版本、內核版本及版本號碼等資訊。

子畫面功能	下層子畫面功能	操作步驟	說明 / 備註
鈴聲設置	住戶鈴聲	選擇要設置的鈴聲後，選 上 一 條 / 下 一 條 切換並試聽。 選 確 定 保存當前的鈴聲設定。	- 需配備 microSD 卡 - 鈴聲檔案需預先放於 microSD 片中的 ring 資料夾 - 鈴聲音檔可為 .mp3 及 .wav 格式, 播放長度及檔案大小無特別限制(依記憶卡空間)
	門口鈴聲		
	警衛鈴聲		
	其它鈴聲		
	默認鈴聲	使所有鈴聲恢復出廠預設鈴聲。	
保全設定	保全時間	各保全設定項目的設置應由特定工程師來設定	依建案需求設定
	節點設置		
	控制設置		
	聯動設置		
	密碼設置	修改預設的保全密碼	
連接訊息	顯示本機的 RS485 介面連接的設備，可為："無"、"報警盒"、"叮咚門口機"。"無"表示目前無連接 RS485 設備。		依建案需求連接

子畫面功能	下層子畫面功能	操作步驟	說明 / 備註
其他設置	音量設置	鈴聲及其他的音量都可在此頁面進行設置；選 音 量 + / 音 量 - 加大或減小音量。	通話音量可以在通話介面中進行設置
	存儲設置	掛 載 將已經插入的 microSD 卡掛載 卸 載 將 microSD 卡在取出前正常卸載	請勿直接拔出 microSD 卡，以免損壞 microSD 卡
	重置設置	重置後，報警記錄將會清空，音量將恢復出廠值，同時系統設置裏面各種設置參數均恢復到出廠值，並且重新註冊。	本項目宜由特定工程師來執行
	數位相框	- 啟動 或 關閉數位相框功能 - 數位相框功能為開啟時： 本機閒置 1 分鐘後會進入數位相框，循環播放系統預先設置的圖片。 - 數位相框功能為關閉時： 本機閒 1 分鐘後會自動跳轉到首頁, 系統進入休眠狀態。	- 出廠值為關閉 - 需配備 microSD 卡 - 相片圖檔需預先放於 microSD 片中的 album 資料夾 - 圖檔需為 .jpg 格式, 最佳解析度: 800x480

	 卡片設置 (單戶非直連型)	- 選 檢測卡片後，將要新增之卡片在指定型號住戶門口機感應，每感應一張新卡片，螢幕即顯示新增一筆卡片資料。 - 選 取消檢測結束感應新卡片。 - 選 上一個/ 下一個移動游標指向卡片資料。 - 選 修改可編輯當前游標所指向的卡片。可編輯項目：  卡片類型及 卡片狀態，編輯完成後選 保存。	- 搭配指定型號住戶門口機刷卡功能 - 依用戶之需要增加及編輯卡片 - 此功能只有單戶非直連型才有
 工廠測試	本功能為本機出廠前測試所使用，需要輸入工程密碼進入，一般用戶無法使用。		禁止由一般用戶操作

門口機燈號說明

I. 叮咚門口機

保全解除 - **藍燈**

保全啟動 - **紅燈**

註：按壓"門鈴鍵"時，燈號顏色顯示會在按壓時相反，鬆開後恢復。

II. TECOM 門口機

呼叫 通話 監視

有效卡片刷卡

無效卡片刷卡

保全啟動 安防點有異常

保全啟動 安防點無異常

保全解除 安防點有異常

保全解除 安防點無異常

- **綠燈慢閃** / **橘燈恆亮** (依門口機型號)
- **綠燈快閃 5 秒** 設定或解除保全時除外 (嗶一聲)
- **紅燈快閃 5 秒** (錯誤提示音效)
- **紅燈快閃**
- **綠燈恆亮**
- **紅燈恆亮**
- **滅燈**