

一．發話

- (1) 外線發話：提聽筒→按"0"或外線代碼(7000~7247)→按電話號碼→通話。
- (2) 內線發話：提聽筒→按分機號碼→通話。
- (3) 外線重撥：提聽筒→按"# 8"→通話。
- (4) 個人簡撥：
 - 設定：提聽筒→按"# 1"→按簡撥組號(500~549)→按電話號碼→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→
嗶一聲。(出廠預設10組)
 - 操作：提聽筒→按簡撥組號(500~699)→通話。
 - 註：個人簡撥組號為500~549，系統簡撥組號為600~699。每套系統的簡撥組號合計為
1000組，產品出廠時僅分配系統簡撥100組，客戶可依需求彈性分配，每部分機之個
人簡撥最多可分配50組。
 - 取消：提聽筒→按"# 1"→按簡撥組號(500~549)→按兩次"暫切"鍵(或按"掛鉤")→
嗶一聲。

二．收話

- (1) 受話：話機響鈴→提聽筒通話。
- (2) 保留：通話中→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→掛聽筒。
 - 註：保留超過60秒(預設值)時，系統會自動響鈴回叫。
- (3) 保留接取：
 - 自我保留：提聽筒→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→通話。
 - 他人保留：提聽筒→按保留中外線代碼→通話。
- (4) 兩外線交替通話：外線通話中→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→再撥一通外線電話→按"暫切"鍵
→按"2"→可循序做兩線交替通話。
 - 欲取消通話中之一方，按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→按"1"即可。
- (5) 暫留接取：聽到廣播有暫留電話後，提聽筒→按"# 73"→按分機號碼→通話。
- (6) 設定暫留：外線接聽電話後，按"暫切"鍵→按"# * 73"→按分機號碼→嗶一聲。

三．轉接

- (1) 直接轉接：通話中→按"暫切"鍵→聽到撥號音→按分機號碼→掛聽筒。
- (2) 語音轉接：通話中→按"暫切"鍵→聽到撥號音→按分機號碼→通話→掛聽筒。
- (3) 呼叫轉接：通話中→按"暫切"鍵→聽到撥號音→按分機號碼→按"*"→呼叫→掛聽筒。
(註：僅可對數位話機操作。)

四．代接

- (1) 直接代接：提聽筒→按響鈴分機號碼→按"6"→通話。
- (2) 同群代接：提聽筒→按"*"→通話。
- (3) 跨群代接：提聽筒→按代接群碼(4600~4647)→通話。

五．三方會談

- 通話中→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")→聽到撥號音再撥一通內外線電話→按"暫切"鍵(或按"掛鉤")
→按"3"→三方會談。

六・分機密碼

- (1) 鎖定：提聽筒→按"# 97"→按分機密碼（四位數）→按"# "→嗶一聲。
註：分機密碼的預設值為"0000"，分機鎖定後只允接電話。
- (2) 取消：提聽筒→按"# 97"→按分機密碼（四位數）→按"*"→嗶一聲。
- (3) 變更：提聽筒→按"# 97"→按舊密碼（四位數）→按新密碼（四位數）→嗶一聲。
註：若密碼忘記時，可由顯示型話機進入系統資料庫內，第四大項中User Password項下查詢。

七・廣播

- (1) 全體廣播：提聽筒→按"4000"→嗶一聲→廣播。
- (2) 外接擴音器廣播：提聽筒→按"820"→嗶一聲→廣播。
- (3) 分群廣播：提聽筒→按分機群號（4001～4048）（共48群）→嗶一聲→廣播。
- (4) 回答廣播：聽到廣播→提聽筒→按"# 59"→與廣播者通話。

八・分機跟隨

在分機設有任何跟隨功能後，內線撥號音會轉為特殊撥號音，以提醒使用者。分機取消跟隨功能時，內線撥號音會恢復為正常撥號音。

- (1) 忙線跟隨：當本話機忙線時，自動將來電轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒→按"# 21"→按分機號碼→按1（外線）/2（全部）/3（內線）→嗶一聲。
取消：提聽筒→按"# *21"→嗶一聲。
- (2) 直接跟隨：將本話機所有來電，直接轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒→按"# 22"→按分機號碼→按1（外線）/2（全部）/3（內線）→嗶一聲。
取消：提聽筒→按"# *22"→嗶一聲。
- (3) 遙控跟隨：在他人分機處，欲將自己分機的來電，直接轉移至所在分機處響鈴。
單機設定：提聽筒→按"# 23"→按使用者分機號碼→按1（外線）/2（全部）/3（內線）→按使用者分機密碼（四位數）→嗶一聲。
單機取消：提聽筒→按"# *23"→按使用者分機號碼→按使用者分機密碼（四位數）→嗶一聲。
- (4) 定時跟隨：當本話機來電，響鈴一定時間後，即將來電轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒→按"# 24"→按使用者分機號碼→按1（外線）/2（全部）/3（內線）→按第一次無應答時間（0～4）→按第二次無應答時間（0～4）→嗶一聲。
取消：提聽筒→按"# *24"→嗶一聲。
註：0為10秒，1為20秒，2為30秒，3為40秒，4為50秒。
- (5) 自設跟隨：當本話機已被跟隨時，擬將原設跟隨者及本話機來電一起轉移至設定分機處響鈴。
設定：提聽筒→按"# 25"→按使用者分機號碼→按1（外線）/2（全部）/3（內線）→嗶一聲。
取消：提聽筒→按"# *25"→嗶一聲。
- (6) 外線跟隨：當本話機已被允用ECF時，可將來電跟隨至外線或手機的電話上。
設定：提聽筒→按"# 25"→按電話號碼→按"暫切"鍵→按外線群01～36）→按1（外線）/2（內線）/外線）→嗶一聲。
取消：提聽筒→按"# *26"→嗶一聲。
- (7) 跟隨開關：當本話機已某項跟隨後，欲做跟隨暫時性的關閉與開啟，可使用此功能操作。
關閉：提聽筒→按"# 29"→嗶一聲（話機必須已設有跟隨開啟中）。
開啟：提聽筒→按"# 29"→嗶一聲（話機必須已設有跟隨關閉中）。

九．內線通話特殊操作

- (1) **聯絡總機**：提聽筒→按"9"→通話。
- (2) **自動回叫**：
設定：撥內線電話，聽到忙音或回鈴音未應答時→按"# "→嗶一聲→掛聽筒。
當對方講完電話或使用過電話後，立刻回叫→本話機（響急促鈴）→提聽筒→聽到回鈴音待對方接聽→通話。
取消：在自動回叫等待中→提聽筒→按"# # #"→嗶一聲。
- (3) **內線駐留**：撥內線聽到忙音時→按"4"（聽筒聽到保留音樂）。
待對方掛聽筒後→對方話機響鈴→待對方接聽→通話。
- (4) **秘書插話（OHVA）**：（只能對豪華型話機操作）
撥內線聽到忙音時→按"0"→嗶一聲→呼叫。
- (5) **忙線插話**：撥內線聽到忙音時→按"8"→嗶一聲→即可對該話機插話。
註：此功能須在資料庫設定允用插話。
- (6) **訊息等待**：
設定：撥內線聽到忙音或回鈴音未應答時→按"9"→嗶一聲→掛聽筒→等待回電。
取消：提聽筒→按"# * # 9*"→嗶一聲。
- (7) **響鈴與呼叫互換**：撥內線聽到回鈴音時→按"*"→呼叫→再按"*"→聽到回鈴音。（僅可對數位話機操作）。

十．其他功能

- (1) **禁鈴**：分機設禁鈴功能時，內外線撥入為忙線狀態，而內線撥號音會轉成特殊撥號音，以提醒使用者。
設定：提聽筒→按"# 4"→嗶一聲→掛聽筒。
取消：提聽筒→按"# 4"→嗶一聲→掛聽筒。
- (2) **鬧鈴**：
設定：提聽筒→按"# 92"→按入時間（0000～2359）→按"1（一次式）/2（永久式）"→嗶一聲→掛聽筒。
註：時間是以24小時制表示，前二位為小時，後二位為分鐘。
取消：提聽筒→按"# * 92"→嗶一聲→掛聽筒。
- (3) **隨身密碼**：提聽筒→按"1"→按隨身密碼（密碼正確系統自動選取任一空閒外線）→按電話號碼→通話。
- (4) **監聽**：他分機忙線中→提聽筒撥該分機號碼→聽到忙線音按"1"→監聽。
註：監聽等級須高於被監聽者，才可執行監聽功能。
- (5) **清除設定值**：提聽筒→按"# 69*"→嗶一聲→掛聽筒。
註：清除話機本身所設定的功能如禁鈴、跟隨、鬧鈴．．．等，唯簡撥號碼及分機密碼不清除。
- (6) **會議室會談**：提聽筒→按會議室代碼(860～875)→通話。
註：每組會議室電話允許4方(內外線)通話，如為第一方進入會議室會先聽到保留音樂。
- (7) **LCR外撥**：提聽筒→按"0"(聽到模擬撥號音)→按電話號碼→系統自動選擇路由撥出→通話。
註：系統須設定分機LCR功能啟用。

“暫切”鍵說明：

手冊中使用“暫切”鍵與其它的“轉接”鍵、“閃切”鍵、“FLASH”鍵皆是相同功能，若無上述鍵時，可使用掛鉤快按一次替代。

381-000266-B