

4.3 話務資料設定

●設定項目:	話務資料
▶▶輸入代碼:	03
設定範圍:	
預設值:	

3 . CALL HANDLING
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show
上一大項: 按back
下一大項: 按next

◎設定項目:	外線會談
▶▶輸入代碼:	03-01
設定範圍:	NO/2LNS/3LNS
預設值:	2LNS

CO LN CONF. : 2 LNS
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg
末一項: 按back
下一項: 按next

■☛ 設為NO不允許做外線會談，2LNS允許做兩路外線會談，3LNS允許做三路外線會談。

◎設定項目:	外線暫切時間
▶▶輸入代碼:	03-02
設定範圍:	0.1~3.0秒
預設值:	0.6

CO FLASH : 0 . 6
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☛ 可變更設定值為0.1~3.0秒，本項配合執行電信局特殊服務功能。

◎設定項目:	PBX暫切時間
▶▶輸入代碼:	03-03
設定範圍:	0.1~3.0秒
預設值:	0.3

PBX FLASH : 0 . 3
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☛ 外線設為PBX型態時，PBX FLASH時間須配合PBX主機FLASH TIME做設定。

◎設定項目:	撥號暫停時間
▶▶輸入代碼:	03-04
設定範圍:	1~8秒
預設值:	2

PAUSE TIME : 2 . 0
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☛ 設定簡撥號碼中插入P"功能鍵+70"，每一次暫停的時間。

◎設定項目:	撥碼速率
▶▶輸入代碼:	03-05

DIALING RATIO
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■☛ 設定外線DTMF/PULSE送碼的參數。

話務資料設定

○設定項目:	<u>脈衝撥碼速率</u>
▶▶輸入代碼:	03-05-01
設定範圍:	60/67
預設值:	60

BREAK TIME		: 6 0
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 60為MAKE 40ms-BREAK 60ms/67為MAKE 33ms-BREAK 67ms。

○設定項目:	<u>脈衝間隔時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-05-02
設定範圍:	400~800ms
預設值:	800

INTER_DGT		: 8 0 0
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 可變更預設值為400/500/600/700/800ms。

○設定項目:	<u>複頻送碼長度</u>
▶▶輸入代碼:	03-05-03
設定範圍:	70/90/120 ms
預設值:	70

TONE TIME		:	70
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 二次撥號時複頻撥號（DTMF）每一碼送出的長度及間隔時間。

◎設定項目:	<u>反向電壓時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-06
設定範圍:	20~300
預設值:	100

PR TIME : 100		
back next chg		
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 配合局線有反向信號功能的偵測時間，變更值為20/40/60/.../260/280/300ms。

◎設定項目:	<u>外線響鈴間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-07
設定範圍:	1~10秒
預設值:	4

RING ABANDON : 4		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 外線偵測到響鈴信號時，系統會持續響鈴至下一次偵測時間。

◎設定項目:	<u>保留提醒時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-08
設定範圍:	0~90秒
預設值:	60

HOLD REMINDER: 60		
back next chg		
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 變更值為0/10/30/60/90秒，0為無保留提醒音功能。

◎設定項目:	<u>絕對保留時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-09
設定範圍:	0~8分鐘
預設值:	0

EX_HOLD TIME : 0
back next chg
F1 F2 F3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 00為不允許絕對保留。

②外線在絕對保留時，其他分機無法接取，唯有絕對保留時效過後，轉為一般保留狀態時，才允許接取。

◎設定項目:	<u>警告音時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-10

WARNING TIME
back next show
F1 F2 F3
■ ■ ■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>外撥限時切斷</u>
▶▶輸入代碼:	03-10-01
設定範圍:	1~30分鐘
預設值:	5

OUTGOING CALL: 5
back next chg
F1 F2 F3
■ ■ ■

更改: 按chg輸入，
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 控制分機外撥通話警告音及通話限時切斷時間。

○設定項目:	<u>撥入限時切斷</u>
▶▶輸入代碼:	03-10-02
設定範圍:	1~30分鐘
預設值:	5

INCOMING CALL: 5
back next chg
F1 F2 F3
■ ■ ■

更改: 按chg輸入，
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 控制分機撥入通話警告音及通話限時切斷時間。

◎設定項目:	<u>空閒轉接回叫</u>
▶▶輸入代碼:	03-11
設定範圍:	0~120秒
預設值:	20

XFR_I RECALL: 20
back next chg
F1 F2 F3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ ①內外線轉接，對方無人接聽時，再轉回原轉出分機時間。

②變更值為0/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/90/120秒。

◎設定項目:	<u>忙線轉接回叫</u>
▶▶輸入代碼:	03-12
設定範圍:	0~120秒
預設值:	40

XFR_B RECALL: 40
back next chg
F1 F2 F3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ ①內外線轉接，對方在忙線時，再轉回原轉出分機時間。

②變更值為0/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/90/120秒。

話務資料設定

◎設定項目:	<u>SLT保留回叫</u>
▶▶輸入代碼:	03-13
設定範圍:	0~5分鐘
預設值:	1.0分鐘

SLT	H_RECALL: 1.0	
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 單機在做保留後，回鈴提醒時間。

◎設定項目:	<u>EKT保留回叫</u>
▶▶輸入代碼:	03-14
設定範圍:	0~5分鐘
預設值:	1.0分鐘

EKT	H_RECALL: 1.0	
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 數位話機保留回叫時間。

◎設定項目:	<u>SLT暫切範圍</u>
▶▶輸入代碼:	03-15
設定範圍:	
預設值:	

SLT	HOOK_FLASH	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ ①系統中如裝設有單機卡，須針對單機掛鉤或FLASH鍵轉接鍵時間做設定，以確保單機做保留或轉接不致將電話切斷。

②設定上下限時間，應與單機FLASH時間須有上下各100ms寬容度。

○設定項目:	暫切鍵下限
▶▶輸入代碼:	03-15-01
設定範圍:	60~1400ms
預設值:	200

START	:	200
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 變更值為60/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400ms。

○設定項目:	暫切鍵上限
▶▶輸入代碼:	03-15-02
設定範圍:	100~1500ms
預設值:	800

END	:	800
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ ①變更值為100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400/1500ms。

②請注意！ END時間必須大於START時間。

◎設定項目:	<u>PBX暫停時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-16
設定範圍:	0.5~7秒
預設值:	1.0

PBX_A	PAUSE : 1.0	
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 外線為PBX時，重撥撥第一碼之後自動暫停時間。

◎設定項目:	<u>撥碼等待時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-17
設定範圍:	0~8秒
預設值:	0

DIAL	WAIT	TIME :	0
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 外線撥碼固定停頓時間再送碼。

◎設定項目:	<u>撥碼延遲時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-18
設定範圍:	100~2000ms
預設值:	100

DIAL	DELAY :	100
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ ①外線撥碼固定延遲時間。

②變更值為100/500/1000/1500/2000ms。

◎設定項目:	<u>駐留提醒音間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-19
設定範圍:	0~60秒
預設值:	0

CAMP	ON	TIME :	0
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ ①分機做CAMP ON功能或響鈴分配群分機全部忙線時，若再有電話響鈴或轉入時，響鈴分配群話機會發出提醒音時間。

②變更值為0/10/20/30/40/50/60秒。

◎設定項目:	<u>鬧鈴振鈴時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-20
設定範圍:	10~600秒
預設值:	30

ALARM	PLAY :	30
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ ①分機設鬧鈴振鈴時，振鈴的時間長度。

②變更值為10/30/60/120/180/240/300/360/420/480/540/600秒。

◎設定項目:	<u>旅館功能</u>
▶▶輸入代碼:	03-21
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

HOTEL	ENABLE :	N
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設為Y，系統可做CHECK IN/CHECK OUT功能，當設定為旅館功能後，所有分機立即變為CHECK OUT狀態，無法佔用外線，須做CHECK IN後才可使用。

話務資料設定

◎設定項目:	系統簡撥受長控
▶▶輸入代碼:	03-22
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

SYS	SPD.	CHECK:	N
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 設為Y時，分機使用系統簡撥，須受分機外撥等級限制，設N則不受限制。

◎設定項目:	防盜撥功能
▶▶輸入代碼:	03-23
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

TSI	CONNECT	:	Y
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ ①設防盜撥時，外撥電話須通過限撥表碼頭後才可通話，以防止巧撥器盜撥，若未通過分機限撥碼，系統不允許做外線通話及保留或轉接功能。

②Y（不防）或N（防盜撥）。

◎設定項目:	會談提醒音
▶▶輸入代碼:	03-24
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

CONF	TONE	:	N
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 當設Y有提醒音時，在三方會談中每隔15秒，由聽筒發出一個Beep聲。

◎設定項目:	計費起算時間
▶▶輸入代碼:	03-25
設定範圍:	1~25秒
預設值:	10

CALL	DURATION:	10
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 局線沒有反極信號功能時，電話計費以此時間起算，以撥完最後一碼後開始計時10秒，超出10秒之後的時間均列入計費。

◎設定項目:	國際冠碼
▶▶輸入代碼:	03-26
設定範圍:	1~4 碼
預設值:	NULL

INTER.	PREFIX	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

NULL		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入，
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ ①本項配合來電顯示設定裝機地點的國際電話外撥代碼，依各國家輸入不同的國際冠碼。
②若電信單位未送此碼，則本項不須設定。

◎設定項目:	<u>國碼</u>
▶▶輸入代碼:	03-27
設定範圍:	1~4 碼
預設值:	NULL

COUNTRY CODE
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

NULL
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg輸入,
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

- ①本項設定裝機地點的國家碼，例如台灣為886。
②若電信單位未送此碼，則本項不須設定。

◎設定項目:	<u>長途識別碼</u>
▶▶輸入代碼:	03-28
設定範圍:	1~3 碼
預設值:	NULL

LONG DIST PREFIX
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

NULL
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg輸入,
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

- ①本項配合來電顯示設定裝機地點的長途區域碼，例如新竹為03，則設為0。
②若電信單位未送此碼，則本項不須設定。

◎設定項目:	<u>區域號碼</u>
▶▶輸入代碼:	03-29
設定範圍:	1~8 組
預設值:	NULL

LOCAL AREA CODE
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>區域號碼</u>
▶▶輸入代碼:	03-29-01
設定範圍:	1~5 碼
預設值:	NULL

AREA COD 1: NULL
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg輸入,
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

- 本項配合來電顯示設定裝機地點的區域號碼，例如新竹的區域碼為35、36，則設為35、36。

話務資料設定

○設定項目:	區域碼頭組別1
▶▶輸入代碼:	03-29-02
設定範圍:	1~5 碼
預設值:	NULL

AREA	PRE	1: NULL
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 本項配合來電顯示設定裝機地點的市區碼頭加碼，例如新竹的區域碼頭為5、6，則設為5、6，桃園為32.33.34則各設一組2.3.4等。

○設定項目:	區域號碼組別8
▶▶輸入代碼:	03-29-15
設定範圍:	1~5 碼
預設值:	NULL

AREA	COD	8: NULL
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	區域碼頭組別8
▶▶輸入代碼:	03-29-16
設定範圍:	1~5 碼
預設值:	NULL

AREA	PRE	8: NULL
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	系統群間通話
▶▶輸入代碼:	03-30
設定範圍:	
預設值:	

TENANT	CALLING	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定各系統群間是否允許相互做內線通話。

○設定項目:	輸入系統群碼
▶▶輸入代碼:	03-30-01
設定範圍:	1~3
預設值:	3群允通

SHOW	TENANT	: _
bk sp	show	chg
F1	F2	F3
■	■	■

正確: 按show
退一格: 按bksp

○設定項目:	對第1系統群
▶▶輸入代碼:	03-30-01-01
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

TO	TENANT	1: Y
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
下一群: 按next

○設定項目:	對第2系統群
▶▶輸入代碼:	03-30-01-02
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

TO	TENANT	2: Y
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
下一群: 按next

○設定項目:	輸入系統群碼
▶▶輸入代碼:	03-30-01

SHOW	TENANT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

繼 續: 輸入按show
下一項: 按"保留"鍵,
按next

◎設定項目:	<u>SMDR計費輸出</u>
▶▶輸入代碼:	03-31

SMDR	CALL	OUTPUT	
b a c k	n e x t	s h o w	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>外撥電話列印</u>
▶▶輸入代碼:	03-31-01
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

OUTGOING	CALL	:	Y
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設為Y時，為所有外撥電話資料要輸出，N則不輸出。

○設定項目:	<u>撥入電話列印</u>
▶▶輸入代碼:	03-31-02
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

INCOMING	CALL	:	N
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 外線撥入電話是否要輸出。

○設定項目:	<u>隨身密碼列印</u>
▶▶輸入代碼:	03-31-03
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

ACCOUNT	CODE	:	Y
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設Y，密碼會隨電話資料一起列出，N則不會列出。

◎設定項目:	<u>自動重撥</u>
▶▶輸入代碼:	03-32

AUTOMATIC	REDIAL		
b a c k	n e x t	s h o w	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>自動重撥次數</u>
▶▶輸入代碼:	03-32-01
設定範圍:	0~99
預設值:	2

ATTEMPTS	:	2	
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg輸入,
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 0表示不開放該功能。

話務資料設定

○設定項目:	自動重撥間隔
▶▶輸入代碼:	03-32-02
設定範圍:	20~80秒
預設值:	40

■ 變更值為20/40/60/80秒。

INTERVAL	:	40
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,
正確按save

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	撥出等待時間
▶▶輸入代碼:	03-32-03
設定範圍:	10~30秒
預設值:	15

■ 設定自動重撥撥出等待時間，變更值為10/15/20/25/30秒。

WAITING TIME	:	15
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

◎設定項目:	自動重撥
▶▶輸入代碼:	03-32

AUTOMATIC REDIAL		
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

◎設定項目:	外線轉用外線
▶▶輸入代碼:	03-33

EXTERNAL FWD		
back	next	show
<i>F1</i>	<i>F2</i>	<i>F3</i>
■	■	■

進入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	開放時段
▶▶輸入代碼:	03-33-01
設定範圍:	如說明
預設值:	ALWAYS

■ ①NEVER不開放/DAY日間/NIGHT夜間/ALWAYS常開放。

②分機跟隨外線功能，亦受此開放時段限制。

SERVICE	:	ALWAYS
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	通話時間
▶▶輸入代碼:	03-33-02
設定範圍:	00~99分鐘
預設值:	99

■ 變更值為00~99分鐘，00為不限制時間，01~99為限制通話分鐘。

TALK TIME	:	99
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>信箱送碼設定</u>
▶▶輸入代碼:	03-34

VM	DIALING	RATIO
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

■ 本功能為系統搭配語音信箱時，系統送給語音信箱代碼的碼長與間隔時間。

○設定項目:	<u>送碼長度</u>
▶▶輸入代碼:	03-34-01
設定範圍:	60/90/120/150ms
預設值:	60

TONE	TIME	:	60
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	<u>送碼間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-34-02
設定範圍:	60/90/120/150ms
預設值:	60

INT_DGT	TIME:	60
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>側聽有效時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-35
設定範圍:	00~60sec
預設值:	20sec

VM	MONITOR_T	:	20
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■ ①設定值範圍00~60秒，00為不啟動此功能。

②設定如電話因跟隨至語音信箱，在使用留言時系統會送嘟兩聲提示，如要側聽需在設定的有效時間內操作。

◎設定項目:	<u>信箱保留接取埠</u>
▶▶輸入代碼:	03-36
設定範圍:	0~99
預設值:	0

VM	RESRV	PORT:	0
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■ 設定內建語音信箱固定保留來電接聽或信箱留言埠，相對錄音埠迴路依保留數而減少。

◎設定項目:	<u>會談通話時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-37
設定範圍:	0~120分
預設值:	10

CONF.	TALK_T	:	10
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■ 設定值0~120分鐘，0為不限制。

話務資料設定

◎設定項目:	<u>外線會談時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-38
設定範圍:	0~120分
預設值:	10

UNSPV	CONF_T	: 10
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☎ 設定外線對外線會談通話時間，設定值0~120分鐘，0為不限制。

◎設定項目:	<u>預設跟隨時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-39
設定範圍:	6~30秒
預設值:	10

PRESET	FWD_T	: 10
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☎ 設定無人接聽跟隨啟動時間。

◎設定項目:	<u>響鈴ON偵測</u>
▶▶輸入代碼:	03-40
設定範圍:	50~1500ms
預設值:	100

RING	RECOG.	: 100
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☎ 設定外線偵測響鈴ON的時間長度。

◎設定項目:	<u>通話斷線偵測時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-41
設定範圍:	50~1000ms
預設值:	600

TALK	ABANDN	: 600
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☎ 設定外線通話中偵測迴路斷開多長時間，即判為斷線系統將自動掛斷該外線。

◎設定項目:	<u>保留斷線偵測時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-42
設定範圍:	50~1000ms
預設值:	600

HOLD	ABANDN	: 600
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☎ 設定外線保留中偵測迴路斷開多長時間，即判為斷線系統將自動掛斷該外線。

◎設定項目:	<u>SLT暫切轉保留</u>
▶▶輸入代碼:	03-43
設定範圍:	0~5秒
預設值:	0

SLT	HF	TO	HOLD	: 0
back	next	chg		
F1	F2	F3		
■	■	■		

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☎ 設定單機通話中按暫切鍵多長時間，即判為是保留。

◎設定項目:	<u>CID送碼模式</u>
▶▶輸入代碼:	03-44
設定範圍:	DTMF/FSK
預設值:	DTMF

C I D	R P T	M O D : D T M F
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定來電顯示功能轉送至單機送碼模式。

◎設定項目:	<u>DTMF CID設定</u>
▶▶輸入代碼:	03-45

DTMF			CID		
back		next		show	
F1		F2		F3	
■		■		■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定DTMF規格，預設值已可符合大部份電信局，較特殊者才需調整。

○設定項目:	<u>起始碼</u>
▶▶輸入代碼:	03-45-01
設定範圍:	如說明
預設值:	D

S T A R T	D G T :	D
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定當地電信局DTMF來電顯示功能送出的起始碼，可設0-9、*、#、A、B、C、D。

○設定項目:	<u>結束碼</u>
▶▶輸入代碼:	03-45-02
設定範圍:	如說明
預設值:	C

E N D	D G T :	C
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定當地電信局DTMF來電顯示功能送出的結束碼，可設0-9、*、#、A、B、C、D。

○設定項目:	<u>CID送碼長度</u>
▶▶輸入代碼:	03-45-03
設定範圍:	30~90ms
預設值:	40

DTR-TONE TIME:40		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定當地電信局DTMF來電顯示功能送碼時間。

○設定項目:	<u>CID送碼間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-45-04
設定範圍:	30~90ms
預設值:	40

DTR - INTER		DGT: 40
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定當地電信局DTMF來電顯示功能送碼間隔時間。

話務資料設定

○設定項目:	<u>CID轉送碼長度</u>
▶▶輸入代碼:	03-45-05
設定範圍:	30~90ms
預設值:	70

RPT-TONE TIME: 70		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☎ 設定 DTMF來電顯示功能轉送至單機的送碼時間。

○設定項目:	<u>CID轉送碼間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-45-06
設定範圍:	30~90ms
預設值:	70

RPT-INTER DGT: 70		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☎ 設定 DTMF來電顯示功能轉送至單機的送碼間隔時間。

○設定項目:	<u>CID地區規格</u>
▶▶輸入代碼:	03-45-07
設定範圍:	
預設值:	R.O.W

MARKET: R.O.W.		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按"保留"
按next

☎ 設定中南美洲專用功能，此項請勿更改。

◎設定項目:	<u>CID送碼格式</u>
▶▶輸入代碼:	03-46
設定範圍:	如說明
預設值:	B_1 st RNG

CO CID: B_1st RNG		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☎ 設定來電顯示功能送碼格式，假如電信局為FSK信號則需設A_1st RNG，DTMF則設為B_1st RNG。

◎設定項目:	<u>DISA功能</u>
▶▶輸入代碼:	03-47

DISA		
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

☎ 設定開放直接轉撥功能，此功能必須在系統安裝有內建語音信箱才會啟動。

○設定項目:	<u>響鈴接取時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-47-01
設定範圍:	0~99秒
預設值:	0

RING-T TO ANS: 0		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☎ DISA外線響鈴多久時間才接取。

○設定項目:	分機允用等級
▶▶輸入代碼:	03-47-02
設定範圍:	Y/N
預設值:	0-Y

ALLOWED	EXT	COS
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 分機設有允用等級者，可使用DISA接取後再佔用其他外線轉撥電話出去。

○設定項目:	允用等級0~7
▶▶輸入代碼:	03-47-02-01~08
設定範圍:	Y/N
預設值:	0-Y

EXT	COS	0: Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設為Y時，該等級可使用外線轉外線功能，依序設定等級0~7。

輸入外線7001~7247

SHOW	CO	LN	:	_
b k s p	s h o w	c h g		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

正 確: 按show
更 改: 按chg
退一格: 按bksp

○設定項目:	DISA外線
▶▶輸入代碼:	03-47-03-LN-01
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

DISA	TRUNK	:	N
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ DISA功能必須外線設Y，才能啟動使用。

○設定項目:	日間外撥等級
▶▶輸入代碼:	03-47-03-LN-02
設定範圍:	0~7
預設值:	0

DISA	DAY	COS	:	0
back	next	chg		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設定此外線日間被轉撥外線時，外撥服務等級。

○設定項目:	夜間外撥等級
▶▶輸入代碼:	03-47-03-LN-03
設定範圍:	0~7
預設值:	0

DISA	NIGHT	COS	:	0
back	next	chg		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設定此外線夜間被轉撥外線時，外撥服務等級。

話務資料設定

○設定項目:	開放時段
▶▶輸入代碼:	03-47-03-LN-04
設定範圍:	如說明
預設值:	ALWAYS

SERVICE	:	ALWAYS
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ NEVER（不開放）/DAY（日間）/NIGHT（夜間）/ALWAYS（常開放）。

○設定項目:	DISA通話時間
▶▶輸入代碼:	03-47-03-LN-05
設定範圍:	0~99分鐘
預設值:	5

TALK TIME	:	5
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按"保留"鍵
再按next

■☞ 變更值為0~99分鐘，0為不限制時間。

◎設定項目:	複頻撥號音
▶▶輸入代碼:	03-48
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

DTMF TONE	:	N
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設定系統當話機外撥時，是否要送複頻撥碼聲音給話機，Y送出/N不送。

◎設定項目:	LCR收碼時間
▶▶輸入代碼:	03-49
設定範圍:	1-8秒
預設值:	3.0

LCR TIME	:	3.0
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ ①設定LCR功能收碼等待實時間，當時間到達後即不再收碼，開始執行LCR外撥功能。
②系統開啟LCR功能後才會出現本設定項。

◎設定項目:	來電顯示偵測
▶▶輸入代碼:	03-50
設定範圍:	如說明
預設值:	0.5sec

WAIT ICLID_T	:	0.5
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ ①設定來電顯示偵測時間，依當地機房送碼特性調整。
②設定值範圍0.0/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0秒

◎設定項目:	開放和弦鈴聲
▶▶輸入代碼:	03-51
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

MIDI RING	:	Y
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設定是否開放和弦話機使用和弦音樂功能，Y為開啟，N為不開啟。

◎設定項目:	<u>忙音偵測次數</u>
▶▶輸入代碼:	03-52
設定範圍:	01~99
預設值:	3

B - TONE	CYCLES	:	3
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定系統偵測忙音及快速忙音的確認次數。

◎設定項目:	<u>忙音間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-53
設定範圍:	
預設值:	

BUSYTONE	CADENCE		
back	next	show	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定當地局端的忙音間隔時間，當系統做進線或外撥時偵測忙音信號用，偵測到使用中的外線為忙音後，自動切斷該外線。

○設定項目:	<u>忙音ON時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-53-01
設定範圍:	50-1500
預設值:	500ms

ON TIME	:	500
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定忙音ON時間，台灣電信標準為500ms，若有偵測不精確則才需微調。

○設定項目:	<u>忙音OFF時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-53-02
設定範圍:	50-1500
預設值:	500ms

OFF TIME	:	500
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定忙音OFF時間，台灣電信標準為500ms，若有偵測不精確則才需微調。

◎設定項目:	<u>快速忙音間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-54
設定範圍:	
預設值:	

REORDER	CADENCE		
back	next	show	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定當地局端的快速忙音間隔時間，當系統做外線進線或外撥偵測忙音信號用。

○設定項目:	<u>忙音ON時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-54-01
設定範圍:	50-1500
預設值:	250ms

ON TIME	:	250
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定忙音ON時間，台灣電信標準為250ms，若有偵測不精確則才需微調。

話務資料設定

○設定項目:	<u>忙音OFF時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-54-02
設定範圍:	50-1500
預設值:	250ms

OFF TIME	:	250
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■設定忙音OFF時間，台灣電信標準為250ms，若有偵測不精確則才需微調

◎設定項目:	<u>忙音頻率範圍</u>
▶▶輸入代碼:	03-55
設定範圍:	
預設值:	

BUSY TONE FREQ		
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■設定忙音的頻率值，一般標準的機房並不須設定，特殊機房才須設定。

○設定項目:	<u>頻率1</u>
▶▶輸入代碼:	03-55-01
設定範圍:	0~1000Hz
預設值:	490Hz

FREQUENCY1: 480		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>頻率2</u>
▶▶輸入代碼:	03-55-02
設定範圍:	0~1000Hz
預設值:	620Hz

FREQUENCY2: 620		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>快速忙音頻率範圍</u>
▶▶輸入代碼:	03-56
設定範圍:	0~1000Hz
預設值:	

REORDER - T FREQ		
back	next	show
<i>F 1</i>	<i>F 2</i>	<i>F 3</i>
■	■	■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>快速忙音頻率1</u>
▶▶輸入代碼:	03-56-01
設定範圍:	0~1000Hz
預設值:	480Hz

FREQUENCY1: 480		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>快速忙音頻率2</u>
▶▶輸入代碼:	03-56-02
設定範圍:	0~1000Hz
預設值:	620Hz

FREQUENCY2: 620		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>IVR音樂源設定</u>
▶▶輸入代碼:	03-57
設定範圍:	
預設值:	

I V R	M U S I C	S E L
b a c k	n e x t	s h o w
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

■☞ 選擇內建式語音信箱5首音樂啟動，出廠預設有前3首音樂。

○設定項目:	<u>IVR音樂開啟</u>
▶▶輸入代碼:	03-57-01
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

M U S I C	E N A B L E :	N
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■☞ 選擇開啟IVR(語音信箱)卡音樂，Y為開啟，N為關閉。

○設定項目:	<u>IVR音樂選擇1</u>
▶▶輸入代碼:	03-57-02
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

I V R	M U S I C	1 :	Y
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■☞ 選擇IVR卡第1首音樂，Y為選擇，N為不選擇。

○設定項目:	<u>IVR音樂選擇2</u>
▶▶輸入代碼:	03-57-03
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

I V R	M U S I C	2 :	Y
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■☞ 選擇IVR卡第2首音樂，Y為選擇，N為不選擇。

○設定項目:	<u>IVR音樂選擇3</u>
▶▶輸入代碼:	03-57-04
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

I V R	M U S I C	3 :	Y
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■☞ 選擇IVR卡第3首音樂，Y為選擇，N為不選擇。

○設定項目:	<u>IVR音樂選擇4</u>
▶▶輸入代碼:	03-57-05
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

I V R	M U S I C	4 :	N
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■☞ 選擇IVR卡第4首音樂，Y為選擇，N為不選擇

話務資料設定

○設定項目:	<u>IVR音樂選擇5</u>
▶▶輸入代碼:	03-57-06
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

IVR	MUSIC	5	:	N
back	next	chg		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 選擇IVR卡第5首音樂，Y為選擇，N為不選擇。

◎設定項目:	<u>背景音樂源1設定</u>
▶▶輸入代碼:	03-58
設定範圍:	TONE/MC1/MC2/IVR
預設值:	TONE

BGM	SOURCE 1	:	TONE
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 設定背景音樂源1組音源，TONE為內建音樂源/MC1第一組外接音樂源/MC2第二組外接音樂源/IVR為內建語音信箱音樂。

◎設定項目:	<u>背景音樂源2設定</u>
▶▶輸入代碼:	03-59
設定範圍:	TONE/MC1/MC2/IVR
預設值:	TONE

BGM	SOURCE 2	:	TONE
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 設定背景音樂源2組音源，TONE為內建音樂源/MC1第一組外接音樂源/MC2第二組外接音樂源/IVR為內建語音信箱音樂。

◎設定項目:	<u>保留音樂源設定</u>
▶▶輸入代碼:	03-60
設定範圍:	TONE/MC1/MC2/IVR
預設值:	TONE

MOH	SOURCE	:	TONE
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 設定內外線保留音樂源，TONE為內建音樂源/MC1第一組外接音樂源/MC2第二組外接音樂源/IVR為內建語音信箱音樂。

◎設定項目:	<u>廣播自動切斷</u>
▶▶輸入代碼:	03-61
設定範圍:	0/1/2/3
預設值:	1

PAGE	TIME	OUT:	1
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 設定話機全體及群廣播自動切斷時間，0表示不限制，1~3表示限制1~3分鐘。

◎設定項目:	<u>DTMF撥碼長度</u>
▶▶輸入代碼:	03-62
設定範圍:	
預設值:	

DTMF	TONE	TIME
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 設定外線在DTMF複頻撥碼的撥碼及間隔長度。

○設定項目:	<u>撥碼時間</u>
▶▶輸入代碼:	03-62-01
設定範圍:	70/90/120ms
預設值:	70ms

■☞ 設定DTMF撥碼時間長度。

ON TIME : 70ms		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	<u>撥碼間隔</u>
▶▶輸入代碼:	03-62-02
設定範圍:	70/90/120ms
預設值:	70ms

■☞ 設定DTMF撥碼間隔時間長度。

OFF TIME : 70ms		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next
回上項: 按"保留"鍵

◎設定項目:	<u>IVR收碼靈敏度</u>
▶▶輸入代碼:	03-63
設定範圍:	0~20
預設值:	7

IVR SENSITIVE: 7		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■☞ 設定12路語音信箱收碼辨識靈敏度0~20，0為靈敏度最高，20為靈敏度最低。

4.4 系統資料設定

●設定項目:	系統資料
▶▶輸入代碼:	04

4 . RESOURCE
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show
 上一大項: 按back
 下一大項: 按next

◎設定項目:	資料庫密碼
▶▶輸入代碼:	04-01
設定範圍:	英文或數字
預設值:	#####

DB PSWD :
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg輸入,
 正確按save
 上一項: 按back
 下一項: 按next

■ ①密碼可輸入0~9、#或英文大小寫A~Z、a~z。

②數字與英文字輸入方式：

▲數字鍵2，3，4，5，6，7，8，9直接輸入為英文大寫。

▲數字鍵2，3，4，5，6，7，8，9+'*'為英文小寫。

▲數字鍵'+1，2，3，4，5，6，7，8，9，0為數字。

▲'#'字鍵表示確認加移位或空一位。

▲'#'字鍵在螢幕上顯示空白

▲英文字之輸入，依按對應數字鍵之次數，來決定所選之英文字母。例：'A'需按'2'一次，
 'B'需按'2'二次，'C'需按'2'三次。

▲數字之輸入有一限制，即必須在未按任何鍵之前，先按'*'，再按所需之數字鍵才有效。

◎設定項目:	總機分機
▶▶輸入代碼:	04-02

ATTENDANT
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show
 上一項: 按back
 下一項: 按next

○設定項目:	輸入系統群碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3
設定範圍:	1~3

SHOW TENANT : _
b k s p show chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

正 確: 按show
 更 改: 按chg或
 bksp

○設定項目:	總機分機號碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-01
設定範圍:	2001~2799/NULL
預設值:	2001

ATTENDANT : 2 0 0 1
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg輸入,
 正確按save
 下一項: 按next
 其他系統群: 按back

■ 如總機分機設為沒有總機（NULL）時，則無法進入日夜切換模式模式，因為該進入密碼為總機分機密碼，沒有總機分機則無其密碼。

○設定項目:	中繼台1號碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-02
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

中繼台2號碼04-02-1~3-03

中繼台3號碼04-02-1~3-04

ATT.	DSS	1: NULL
back	next	
F1	F2	F3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	中繼台8號碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-09
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

ATT.	DSS	8: NULL
back	next	
F1	F2	F3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	總機輔助分機
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-10
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

ALTERNATE	:	NULL
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,
正確按save

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	中繼台1號碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-11
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

ALT.	DSS	1: NULL
back	next	
F1	F2	F3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

中繼台2號碼04-02-1~3-12

中繼台3號碼04-02-1~3-13

○設定項目:	中繼台8號碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-18
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

ALT.	DSS	8: NULL
back	next	
F1	F2	F3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	夜間總機分機
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-19
設定範圍:	2001~2799
預設值:	2001

NIGHT	ATT.	: 2001
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,
正確按save

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	中繼台1號碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-20
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

ALT.	DSS	1: NULL
back	next	
F1	F2	F3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

中繼台2號碼04-02-1~3-21

中繼台3號碼04-02-1~3-22

系統資料設定

○設定項目:	中繼台8號碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3-27
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

ALT .	DSS	8 : NULL
back	next	
F1	F2	F3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	輸入系統群碼
▶▶輸入代碼:	04-02-1~3
設定範圍:	1~3

SHOW	TENANT	:	_
bksp	show	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

繼續: 輸入按show

更改: 按chg或bksp

下一項: 按"保留"鍵
兩次

◎設定項目:	系統提醒音
▶▶輸入代碼:	04-03
設定範圍:	
預設值:	16組

SYSTEM	REMINDER	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

🔊 系統可設定16組時段共用的音樂鬧鈴。

○設定項目:	輸入系統群碼
▶▶輸入代碼:	04-03-1~3
設定範圍:	1~3

SHOW	TENANT	:	_
bksp	show	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

正確: 按show

更改: 按chg或
bksp

○設定項目:	播放時間
▶▶輸入代碼:	04-03-1~3-01
設定範圍:	1~10分鐘
預設值:	1

PLAY	TIME	:	1
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

🔊 設定鬧鈴每次播放音樂時間。

○設定項目:	音樂選擇
▶▶輸入代碼:	04-03-1~3-02
設定範圍:	TONE/MC1/MC2
預設值:	TONE

MOH	SOURCE	:	TONE
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

🔊 TONE為內建音樂源/MC1第一組外接音樂源/MC2第二組外接音樂源。

○設定項目:	第一組播放時間
▶▶輸入代碼:	04-03-1~3-03
設定範圍:	00:00~23:59
預設值:	NULL

REMINDER	1 :	NULL
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,
正確按save

上一項: 按back

下一項: 按next

🔊 共16組播放時間設定，輸入代碼為04-03-1~3-04~18。

○設定項目:	輸入系統群碼
▶▶輸入代碼:	04-03-1~3
設定範圍:	1~3

SHOW	TENANT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

繼 續: 輸入按show
更 改: 按chg或bksp
下一項: 按"保留"鍵
按next

◎設定項目:	分機密碼
▶▶輸入代碼:	04-04

USER	PASSWORD		
b a c k	n e x t	s h o w	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	密碼碼數
▶▶輸入代碼:	04-04-01
設定範圍:	4~8
預設值:	4

LENGTH	:	4
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	查詢分機密碼
▶▶輸入代碼:	04-04-02
設定範圍:	2001~2799
預設值:	0000

SHOW	EXT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

正 確: 按show
更 改: 按chg或
bksp

○設定項目:	顯示分機密碼
▶▶輸入代碼:	04-04-02-SN
設定範圍:	SN: 2001~2799
預設值:	0000

PSWD			:	0 0 0 0
b a c k		n e x t		
F 1		F 2		F 3
■		■		■

繼 續: 按next
下一項: 按"保留"鍵
兩次

■ 此項無法更改密碼，須在原話機或RMP電腦程式中更改，總機分機密碼預設值為9999。

輸入查詢分機號碼

SHOW	EXT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

繼 續: 輸入按show
下一項: 按"保留"鍵
按next

◎設定項目:	分機名稱設定
▶▶輸入代碼:	04-05
設定範圍:	英文或數字
預設值:	NULL

USER	NAMES		
b a c k	n e x t	s h o w	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 分機一般只顯示分機號碼，設定分機英文名稱，則可顯示為英文名稱。

輸入分機號碼2001~2799

SHOW	EXT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	

正 確: 按show
更 正: 按chg
或bksp

○設定項目:	顯示名稱
▶▶輸入代碼:	04-05-2001~2799
設定範圍:	英文或數字
預設值:	NULL

NULL		
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3

更 改: 按chg輸入,
正確按save
下一組: 按next

■ 輸入方式與資料庫密碼更改輸入相同，至多七位字元。

輸入分機號碼

SHOW	EXT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	

繼 續: 輸入按show
下一項: 按"保留"鍵
按next

◎設定項目:	外線名稱設定
▶▶輸入代碼:	04-06-7000~7247
設定範圍:	英文或數字
預設值:	NULL

CO	LN	NAMES
b a c k	n e x t	s h o w
F 1	F 2	F 3

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 外線一般佔用外撥只顯示代碼，設定分機英文名稱，則可顯示為英文名稱。

輸入外線代碼7000~7247

SHOW	CO LN	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	

正 確: 按show
更 正: 按chg
或bksp
下一項: 按next

顯示外線名稱

NULL		
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3

更 改: 按chg輸入,
正確按save
其他線: 按next
離 開: 按保留鍵

■ 輸入方式與資料庫密碼更改輸入相同，至多七位字元。

輸入外線代碼

SHOW	CO LN	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	

繼 續: 輸入按show
下一項: 按"保留"鍵
按next

◎設定項目:	文字訊息設定
▶▶輸入代碼:	04-07

PREPROG. MESSAGE		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	留給對方訊息
▶▶輸入代碼:	04-07-01
設定範圍:	英文或數字
預設值:	六組

OUTGOING MESSAGE		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	第一組訊息
▶▶輸入代碼:	04-07-01-01
設定範圍:	英文或數字
預設值:	六組

Call Operator		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg輸入,
正確按save
下一組: 按next
離 開: 按保留鍵

■ ①輸入方式與資料庫密碼更改輸入相同，至多16位字元。

②系統已內存六組字語

輸入代碼：	04-07-01-01	Call Operator	請回電總機
輸入代碼：	04-07-01-02	Call Home	請回電家裡
輸入代碼：	04-07-01-03	Call School	請回電學校
輸入代碼：	04-07-01-04	Visitor Waiting	有訪客
輸入代碼：	04-07-01-05	Urgent	有急事
輸入代碼：	04-07-01-06	Come see me	請來找我

○設定項目:	留給對方訊息
▶▶輸入代碼:	04-07-01

OUTGOING MESSAGE		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	預留對方訊息
▶▶輸入代碼:	04-07-02
設定範圍:	六組
預設值:	英文或數字

PREMISES MESSAGE		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	第一組訊息
▶▶輸入代碼:	04-07-02-01
設定範圍:	英文或數字
預設值:	如字幕

Out for lunch		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg輸入,
正確按save
下一組: 按next
離 開: 按保留鍵

■ ①輸入方式與資料庫密碼更改輸入相同，至多16位字元。

②系統已內存六組字語

系統資料設定

輸入代碼：04-07-02-01	Out for lunch	外出午餐
輸入代碼：04-07-02-02	Will return soon	稍後回來
輸入代碼：04-07-02-03	Gone for the day	今天外出
輸入代碼：04-07-02-04	In a meeting	在開會中
輸入代碼：04-07-02-05	Out of office	離開辦公室
輸入代碼：04-07-02-06	On vacation	休假

○設定項目:	預留對方訊息
▶▶輸入代碼:	04-07-02
設定範圍:	英文或數字
預設值:	六組

P R E M I S E S	M E S S A G E	
b a c k	n e x t	s h o w
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	簡撥組數分配
▶▶輸入代碼:	04-08

S P D .	N O .	A S S I G N .	
b a c k	n e x t	s h o w	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
下一項: 按next
上一項: 按back

○設定項目:	個人簡撥分配
▶▶輸入代碼:	04-08-01

I N D I V I D U A L		
b a c k	n e x t	s h o w
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
下一項: 按next
上一項: 按back

☛ 個人簡撥出廠預設值所有分機分配10組，單一分機最多可分配50組。

輸入分機號碼

S H O W	E X T	:	_	
b k s p	s h o w	c h g		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

正 確: 按show
更 改: 按chg或bksp

○設定項目:	增加個人組數
▶▶輸入代碼:	04-08-01-SN-01
設定範圍:	0/10/20.../50
預設值:	10

T O	I N C R E A S E	:	1 0	
b a c k	n e x t	c h g		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

增 加: 按chg
刪 減: 按next
再輸入: 按back

☛ 每次增加為10組簡撥。

○設定項目:	刪減個人組數
▶▶輸入代碼:	04-08-01-SN-02
設定範圍:	0/10/20.../50
預設值:	0

T O	D E C R E A S E	:	0	
b a c k	n e x t	c h g		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

刪 減: 按chg
回增加: 按back
再輸入: 按next
離 開: 按"保留"鍵兩次

☛ 每次刪減為10組簡撥。

○設定項目:	個人簡撥分配
▶▶輸入代碼:	04-08-01

INDIVIDUAL		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

下一項: 按next

上一項: 按back

○設定項目:	系統簡撥分配
▶▶輸入代碼:	04-08-02

SYSTEM LIST		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

下一項: 按next

上一項: 按back

輸入系統群碼1~3

SHOW TENANT : _		
b k s p	show	ch g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按show

更 改: 按chg或bksp

○設定項目:	增加系統組數
▶▶輸入代碼:	04-08-02-1~3-01
設定範圍:	0~1000
預設值:	100

TO INCREASE: 100		
back	next	ch g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

增 加: 按chg

刪 減: 按next

再輸入: 按back

■ 每次增加為50組，組數如超過100以上時，須將系統簡撥代碼碼數改四碼。

○設定項目:	刪減系統組數
▶▶輸入代碼:	04-08-02-1~3-02
設定範圍:	0~1000
預設值:	

TO DECREASE: 100		
back	next	ch g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

刪 減: 按chg

回增加: 按back

再輸入: 按next

離 開: 按"保留"鍵兩次

■ 每次刪減為50組。

○設定項目:	系統簡撥分配
▶▶輸入代碼:	04-08-02

SYSTEM LIST		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

下一項: 按next

上一項: 按back

◎設定項目:	系統簡撥輸入
▶▶輸入代碼:	04-09

SYSTEM SPD. NO.		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

系統資料設定

○設定項目:	輸入系統群碼
▶▶輸入代碼:	04-09-1~3
設定範圍:	1~3

■☞ TG為系統群1~3群。

SHOW	TENANT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

正 確: 按show

更 正: 按chg

或bksp

○設定項目:	輸入簡撥組碼
▶▶輸入代碼:	04-09-1-600~699
設定範圍:	600~699
預設值:	NULL

■☞ 系統簡撥出廠時，第1系統群預設100組，第2和3群為0組。

SPEED	NO.	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

正 確: 按show

更 正: 按chg

或bksp

○設定項目:	顯示號碼
▶▶輸入代碼:	04-09-1-600~699-1
設定範圍:	如說明
預設值:	EMPTY

EMPTY			
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg輸入,

正確按save

下一組: 按next

■☞ ①可輸入範圍0-9，*，#，@，/，P；每組最多可輸入20碼。

②@為串聯簡撥組連續撥號，輸入方式："功能"鍵→1。

③/為加入暫切功能，輸入方式："功能"鍵→3。

④P為加入暫停功能，輸入方式："功能"鍵→70。

⑤C為檢查隨身密碼，C之後輸入隨身密碼再加電號碼，輸入方式："功能"鍵→5。

輸入電話號碼

0 3 5 7 7 5 1 4 1			
b k s p	s a v e	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

正 確: 按save

下一項: 按next

○設定項目:	簡撥外撥路由
▶▶輸入代碼:	04-09-1-600~699-2
設定範圍:	1~36
預設值:	1

■☞ 設系統簡撥出的外線路由。

TRUNK	ROUTE	:	1
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg輸入,

正確按save

下一組: 按next

離 開: 按保留鍵兩次

○設定項目:	輸入簡撥組碼
▶▶輸入代碼:	04-09-1-600~699
設定範圍:	600~699
預設值:	NULL

SPEED	NO.	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

正 確: 按show

更 正: 按chg

或bksp

離 開: 按保留鍵兩次

◎設定項目:	系統簡撥輸入
▶▶輸入代碼:	04-09

SYSTEM	SPD.	NO.
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

◎設定項目:	外接廣播器
▶▶輸入代碼:	04-10

EXTERNAL PAGER		
back	next	show
<i>F 1</i>	<i>F 2</i>	<i>F 3</i>
■	■	■

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

■ 此項設定各分機廣播群是否允用，外接擴音機廣播。

○設定項目:	輸入組別
▶▶輸入代碼:	04-10-1
設定範圍:	1或2

PAGER	ID	:	_
b k s p	show	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

正 確: 按show

更 正: 按chg

或bksp

■ 外接廣播器組別1。

○設定項目:	系統允用群碼
▶▶輸入代碼:	04-10-1-01
設定範圍:	1~3系統群

TENANT	GROUP	:	1
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg

下一群: 按next

上一項: 按back

○設定項目:	廣播群1允用
▶▶輸入代碼:	04-10-1-02-01~48
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

PAGING	GP.	1 :	Y
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg

下一群: 按next

上一項: 按back

■ 預設值除第一群外，其餘47群均不允用；可依序設定其他群。

◎設定項目:	廣播群2不允用
▶▶輸入代碼:	04-10-1-02-01~48
設定範圍:	Y/N
預設值:	N




PAGING	GP.	2 :	N
back	next	chg	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg

下一群: 按next

離 開: 按保留鍵兩次
按next

◎設定項目:	外接擴大鈴
▶▶輸入代碼:	04-11

LOUDBELL		
back	next	show
$F1$	$F2$	$F3$
		

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

系統資料設定

○設定項目:	輸入組別
▶▶輸入代碼:	1

■☞ 擴大鈴組碼1。

LOUDBELL ID : _
back show chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

正 確: 按show

更 正: 按chg

或bksp

○設定項目:	應用範圍
▶▶輸入代碼:	04-11-1-01
設定範圍:	L.B/M.S1.2/E.P1
預設值:	L.B

■☞ 設定值L.B(擴大鈴用)/M.S1(第一組音樂源用)/M.S2(第二組音樂源用)/E.P1(接廣播用)。

APPLICATION: L.B.
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg

下一項: 按next

上一項: 按back

○設定項目:	外線群1允用
▶▶輸入代碼:	04-11-1-2-01~36
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

■☞ 此項需在LOUD BELL應用範圍設為L.B時才有作用。

TRUNK ROUTE 1: N
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg

下一項: 按next

上一項: 按back

○設定項目:	外線群2允用
▶▶輸入代碼:	04-11-1-2-01~36
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

■☞ 可設到可依序設定36群。

TRUNK ROUTE 2: N
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg

下一群: 按next

離 開: 按保留鍵兩次

按next

◎設定項目:	中繼台配置
▶▶輸入代碼:	04-12

DSS ALLOCATION
back next show
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	輸入中繼台編號
▶▶輸入代碼:	04-12-01~12
設定範圍:	01~12
預設值:	

■☞ 整個系統中至多可設12台中繼台。

DSS UNIT # : _
bksp show chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

正 確: 按show

更 正: 按chg

或bksp

○設定項目:	配屬分機
▶▶輸入代碼:	04-12-01~12-01
設定範圍:	2001~2799
預設值:	NULL

DSS OWNER : NULL
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更 改: 按chg輸入,

正確按save

上一項: 按back

下一項: 按next

■ 中繼台將配屬的分機號碼，該號碼須為實際裝有話機，否則不允許輸入。

○設定項目:	中繼台原號碼
▶▶輸入代碼:	04-12-01~12-02
設定範圍:	2001~2799

DIR	NUMBER	:	NULL
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更改: 按chg輸入,
正確按save

上一項: 按back

下一項: 按next

■ 輸入中繼台原在卡片上的分機號碼。

○設定項目:	輸入中繼台編號
▶▶輸入代碼:	04-12-01~12
設定範圍:	01~12

DSS	UNIT	#	:	_
b k s p	show	chg		
F1	F2	F3		
■	■	■		

正確: 按show

更正: 按chg

離開: 按"保留"鍵

◎設定項目:	中繼台配置
▶▶輸入代碼:	04-12
◎設定項目:	電腦程設速率
▶▶輸入代碼:	04-13
設定範圍:	如說明
預設值:	9600

DSS	ALLOCATION	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

上一項: 按back

下一項: 按next

RMT	X_RATE	:	9600
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更正: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

■ 可變更傳輸速率設定值為1200/2400/4800/9600/19200bps。

◎設定項目:	SMDR傳輸速率
▶▶輸入代碼:	04-14
設定範圍:	如說明
預設值:	9600

CIL	X_RATE	:	9600
back	next	chg	
F1	F2	F3	
■	■	■	

更正: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

回大項: 按"保留"鍵

■ 可變更傳輸速率設定值為1200/2400/4800/9600/19200bps。

◎設定項目:	程式軟體版本
▶▶輸入代碼:	04-15
設定範圍:	如說明
預設值:	

KSU	REVISION	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show

上一項: 按back

第一項: 按next

■ 查詢主機軟體版本。

K 3 6 T Z 2 . F x x
back next

回本項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 軟體版本顯示K36TZ2.FXX。

◎設定項目:	音量限制設定
▶▶輸入代碼:	04-16
設定範圍:	如說明
預設值:	

VOLUME LIMIT
back next show

進 入: 按show

上一項: 按back

第一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定限制數位分機的被廣播、免持佔線、聽筒受話的音量上限，以防止音量過大而產生回授的嘯叫聲，另可開放話機鈴聲0階(無聲)音量。

○設定項目:	全體廣播音量
▶▶輸入代碼:	04-16-01
設定範圍:	1~8
預設值:	6

PAGE LEVEL : 7
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定所的數位話機被分群或全體廣播時喇叭音量上限，以防止音量過大產生嘯叫聲。

○設定項目:	免持音量
▶▶輸入代碼:	04-16-02
設定範圍:	1~8
預設值:	6

SPEAKER LEVEL : 6
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定所的數位話機免持聽筒佔線時喇叭音量上限，以防止音量過大產生嘯叫聲。

○設定項目:	聽筒受話音量
▶▶輸入代碼:	04-16-03
設定範圍:	如說明
預設值:	6

HANDSET LEVEL : 6
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定所的數位話機聽筒受話音量上限，以防止音量過大在掛回聽筒而產生嘯叫聲。

○設定項目:	開放鈴聲0階音量
▶▶輸入代碼:	04-16-04
設定範圍:	如說明
預設值:	N/Y

RING LEVEL 0 : N
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

回大項: 按"保留"鍵

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定所的數位話機響鈴音量是否要開放0階無聲，Y為開放，N為不開放。