

四・進程式設定

4.1 分機資料設定

●設定項目:	分機資料設定
▶▶輸入代碼:	01
設定範圍:	2001~2799
預設值:	

1. EXTENSION		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show
 下一大項: 按next
 上一大項: 按back

輸入分機號碼2001~2799或 *
 * 表示所有分機

SHOW	EXT	:	_
b k s p	s h o w	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

正 確: 按show
 更 正: 按chg或bksp

■ 分機號出廠值代碼對照表:

第一機櫃	埠數	分機代碼
第01槽	01~16	2001~2016
第02槽	01~16	2017~2032
第03槽	01~16	2033~2048
第04槽	01~16	2049~2064
第05槽	01~16	2065~2080
第06槽	01~16	2081~2096
第07槽	01~16	2097~2112
第08槽	01~16	2113~2128
第09槽	01~16	2129~2144
第10槽	01~16	2145~2160

第二機櫃	埠數	分機代碼
第01槽	01~16	2161~2176
第02槽	01~16	2177~2192
第03槽	01~16	2193~2208
第04槽	01~16	2209~2224
第05槽	01~16	2225~2240
第06槽	01~16	2241~2256
第07槽	01~16	2257~2272
第08槽	01~16	2273~2288
第09槽	01~16	2289~2304
第10槽	01~16	2305~2320
第11槽	01~16	2321~2336

◎設定項目:	硬體位址
▶▶輸入代碼:	01-SN-01
設定範圍:	SN: 2001~2799
預設值:	

POSITION: 1 - 01 - 01		
back	next	
F 1	F 2	F 3
■	■	■

下一項: 按next
 上一項: 按back

■ 此功能在於顯示出分機號碼卡片位址1（機櫃）-01（槽位）-01（埠數）。

◎設定項目:	系統群
▶▶輸入代碼:	01-SN-02
設定範圍:	1~3
預設值:	1

TENANT GROUP : 1		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
 上一項: 按back
 下一項: 按next

分機資料設定

☞ 設定多公司共用系統時，規劃各公司所屬的分機。

◎設定項目:	<u>代接群</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-03
設定範圍:	1~48
預設值:	1

PICKUP GROUP : 1		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ ①分機代接群直接影響按*鍵做同群代接功能，因同群代接以先進先出方式代接，如話機分佈區域較散時，應將代接群分開設定，以免代接到他區分機電話。

②可分配規劃至48組代接群，每群分機的數量不限制。

◎設定項目:	<u>廣播群</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-04
設定範圍:	1~48
預設值:	1

PAGING GROUP : 1		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ ①分機可依不同部門或辦公區設立分機廣播群。

②系統可分配規劃至48組廣播群，每群分機的數量不限制。

◎設定項目:	<u>日間外撥等級</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-05
設定範圍:	0~7
預設值:	0

DAY CLASS : 0		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 分機外撥等級，受外撥長控限制，等級受控如下：

等級0	不限制(允撥國際.手機.長途.市話)	等級4	允撥IP長途.市話.呼叫器
等級1	不限制(允撥國際.手機.長途.市話)	等級5	允撥市話.呼叫器
等級2	不限制(允撥國際.手機.長途.市話)	等級6	允撥市話
等級3	允撥手機.長途.市話	等級7	允撥110.119

◎設定項目:	<u>夜間外撥等級</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-06
設定範圍:	0~7
預設值:	0

NIGHT CLASS : 0		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 同上一項。

◎設定項目:	<u>監聽等級</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-07
設定範圍:	0~9
預設值:	5

MONITOR CLASS : 5		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☞ 監聽等級使用如下：

①0~9等級，0為最高等，9為最低等，高等可監聽低等級，同等級間不可相互監聽。

②0~3等級可監聽同系統群內所有分機，4等級（含）以下只允監聽同一代接群分機。

◎設定項目:	<u>通話警告音</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-08
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

WARNING TONE : N
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ ①設有通話警告音時，外撥或接聽外線電話均有警告音。

②時間在第03-10項中設定。

◎設定項目:	<u>外撥限時切斷</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-09
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

DROP CALL OUT : N
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 限制的時間在第03-10-01項中設定。

◎設定項目:	<u>撥入限時切斷</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-10
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

DROP CALL IN : N
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 限制的時間在第03-10-02項中設定。

◎設定項目:	<u>允用插話</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-11
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

INTRUS. ACTIVE : N
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設有插話功能時，就可對設允被他分機插話，做插話功能。

◎設定項目:	<u>允被插話</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-12
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

INTRUS. ACCEPT : Y
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>插話提醒音</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-13
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

INTRUS. TONE : Y
back next chg
F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設有插話提醒音，在被插話時每隔2秒聽筒發出一響啣聲提示。

分機資料設定

◎設定項目:	<u>允用秘書插話</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-14
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

■☎ 設定允許做秘書插話功能。

OHVA	ACTIVE	: Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>允被秘書插話</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-15
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

■☎ 設定允不允許被他分機做秘書插話。

OHVA	ACCEPT	: Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>功能鍵取消</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-16
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

■☎ 取消數位話機上"功能"鍵及單機操作" # "鍵功能，防止話機誤操作或設定。

FEATURE	BTN	: N
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>允用廣播</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-17
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

■☎ 分機設不允用時，無法使用分機的全體及分群廣播功能。

PAGING	ALLOW	: Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>跟隨外線功能</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-18
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

■☎ 設為Y允用時，分機設定跟隨外線ECF（F26）功能才有作用。

ECF	OPERATION	: N
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>電話計費列印</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-19
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

■☎ 設定分機所有電話記錄，是否在SMDR列印出來。

SMDR	OUTPUT	: Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	允用錄音
▶▶輸入代碼:	01-SN-20
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

RECORD	ALLOW	:	N
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 當系統配接具同步錄音功能的語音信箱，須將本項設定為Y允用錄音後，才可使用一般錄音功能操作。

◎設定項目:	型態設定
▶▶輸入代碼:	01-SN-21
設定範圍:	EXT/VA
預設值:	EXT

PORT	TYPE	:	EXT
b a c k	n e x t	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ EXT（一般分機）/VA（答話器）。

◎設定項目:	號碼變更
▶▶輸入代碼:	01-SN-22
設定範圍:	2001~2799
預設值:	

DIR	NO.	SWAPPING	
b a c k	n e x t	s h o w	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 分機號碼預設值為2001~2799，如要使用其它碼頭號碼時，須先在08-09-02項次中修改碼頭，才可以變更。

輸入新號碼

SWAP	WITH	:	_
b k s p	s a v e	c h g	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

更 改: 按chg輸入，
正確按save
下一項: 按"保留"鍵，
按next

■ 分機號碼更改方式，在輸入新分機號碼時，原分機號碼直接與新分機號碼對調，而號碼須在分機碼頭範圍內。

◎設定項目:	外線允用設定
▶▶輸入代碼:	01-SN-23
設定範圍:	7000~7247
預設值:	允用所有外線

LINE	ASSIGNMENT		
b a c k	n e x t	s h o w	
F 1	F 2	F 3	
■	■	■	

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

■ 設定分機對各外線是否允許佔線外撥。

輸入外線代碼7000~7247

SHOW	CO	LN	:	_
b k s p	s h o w	c h g		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

正 確: 按show
更 改: 按chg
退一格: 按bksp

■ 外線代碼對照表:

第一機櫃	埠數	外線代碼
第01槽	01~07	7000~7007
第02槽	09~16	7008~7015
第03槽	17~24	7016~7023
第04槽	18~32	7024~7031
第05槽	33~40	7032~7039
第06槽	41~48	7040~7047
第07槽	49~56	7048~7055
第08槽	57~64	7056~7063
第09槽	65~72	7064~7071
第10槽	73~80	7072~7079

第二機櫃	埠數	外線代碼
第01槽	81~88	7080~7087
第02槽	89~96	7088~7095
第03槽	97~104	7096~7103
第04槽	105~112	7104~7111
第05槽	113~120	7112~7119
第06槽	121~128	7120~7127
第07槽	129~136	7128~7135
第08槽	137~144	7136~7143
第09槽	145~152	7144~7151
第10槽	153~160	7152~7159
第11槽	161~168	7160~7167

第一機櫃: T1 PRI 中繼線: 08 槽 7056~7063、7168~7175、7064~7071。

T1 PRI 中繼線: 10 槽 7072~7079、7184~7199。

E1 PRI 中繼線: 08 槽 7057~7063、7168~7183、7065~7071。

E1 PRI 中繼線: 10 槽 7073~7079、7184~7199(7192 空號)、7200~7207。

第二機櫃: T1 PRI 中繼線: 08 槽 7144~7151、7208~7215、7152~7159。

T1 PRI 中繼線: 10 槽 7160~7167、7224~7239。

E1 PRI 中繼線: 08 槽 7145~7151、7208~7215、7153~7159。

E1 PRI 中繼線: 10 槽 7161~7167、7224~7239(7232空號)、7240~7247。

○設定項目:	外線1允用
▶▶輸入代碼:	01-SN-23
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

CO	LN	73	TNT	1:Y
back	next	chg		
F1	F2	F3		
■	■	■		

更改: 按chg

下一線: 按next

下一項: 按"保留"鍵

兩次按"next"

■ Y允用/N不允用，設定外線設為允用時，才允許佔用該外線。

◎設定項目:	允用外線
▶▶輸入代碼:	01-SN-23

LINE	ASSIGNMENT	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

下一項: 按next

◎設定項目:	允接外線
▶▶輸入代碼:	01-SN-24

RECEIVE	ASSIGN	
back	next	show
F1	F2	F3
■	■	■

進入: 按show

下一項: 按next

■ 設定分機對各外線在進線響鈴時，允許接取該外線。

輸入外線代碼7000~7247

SHOW CO LN : _									
bksp			show				chg		
F1			F2				F3		
■			■				■		

正 確: 按show

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

■ 外線代碼請參考前對照表。

○設定項目:	外線1允接
▶▶輸入代碼:	01-SN-24
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

CO LN 73 TNT 1: Y									
back			next				chg		
F1			F2				F3		
■			■				■		

更 改: 按chg

下一線: 按next

下一項: 按"保留"鍵

兩次按"next"

■ Y允接/N不允接，設為允接時，可接取響鈴外線或被一般保留外線。

◎設定項目:	<u>允接外線</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-24
設定範圍:	
預設值:	

RECEIVE ASSIGN									
back			next				show		
F1			F2				F3		
■			■				■		

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>顯示DSS1號碼</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-25
設定範圍:	
預設值:	NULL

DSS UNIT 1: NULL									
back			next						
F1			F2				F3		
■			■				■		

下一項: 按next

■ 每部分機的DSS最大分配量為8部。

顯示DSS2號碼 01-SN-26顯示DSS3號碼 01-SN-27

◎設定項目:	<u>顯示DSS8號碼</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-32
設定範圍:	
預設值:	NULL

DSS UNIT 8: NULL									
back			next						
F1			F2				F3		
■			■				■		

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>實際響鈴分機</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-33
設定範圍:	分機/響鈴群/ NONE
預設值:	NONE

WRONG DEST : NONE									
back			next				chg		
F1			F2				F3		
■			■				■		

更 改: 按chg輸入,

正確按save

下一項: 按next

■ 設定分機號碼對應實際響鈴的號碼，當內建式語音信箱接取電話，如對方輸入此分機號碼則會直接轉為所設定號碼的分機響鈴，預設值NONE為自己號碼響鈴。

分機資料設定

◎設定項目:	<u>忙線跟隨分機</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-34
設定範圍:	分機/響鈴群/ NONE
預設值:	NONE

■☎ 設定分機忙線時跟隨的分機號碼。

P - FWD	BUSY	: NONE
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg輸入,
正確按save

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>無接聽跟隨分機</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-35
設定範圍:	分機/響鈴群/ NONE
預設值:	NONE

■☎ 設定分機離座無接聽電話時跟隨的分機。

P - FWD	NOANS	: NONE
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg輸入,
正確按save

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>連續電話</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-36
設定範圍:	YES/NO/OPR
預設值:	YES

■☎ 此功能為保留功能對本地區無作用。

COLLECT CALL: YES		
back next chg		
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>主管1</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-37
設定範圍:	分機號碼
預設值:	NONE

■☎ 第一部主管分機號碼，每部分機可設定兩部主管分機。

BOSS 1ST : NONE		
back next chg		
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg輸入,
正確按save

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>主管2</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-38
設定範圍:	分機號碼
預設值:	NONE

■☎ 第二部主管分機號碼。

BOSS 2ND : NONE		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg輸入,
正確按save

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>強制用LCR</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-39
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

■☎ 強制分機使用經濟路由功能。

FORCED LCR : N		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更 改: 按chg

下一項: 按next

◎設定項目:	<u>允用禁鈴</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-40
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

DND ALLOW	:	Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 設定分機是否允用禁鈴功能，Y為允用，N為不允用，預設Y。

◎設定項目:	<u>單提示音</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-41
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

ONE BEEP	:	Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 設定分機是否啟動單提示音功能，取消後若操作功能成功時則不發出嘟嘟提示音。

◎設定項目:	<u>雙提示音</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-42
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

DOUBLE BEEP	:	Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 設定分機是否啟動雙提示音功能，取消後若操作錯誤時則不發出嘟嘟提示音。

◎設定項目:	<u>第二通進線忙線</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-43
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

B . ST . Trklcm	:	Y
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 設定分機通話中，若有第二通來電是否應忙線，N為忙線，Y為非忙線。

◎設定項目:	<u>PRI號碼替換組</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-44
設定範圍:	NONE/001~100
預設值:	NONE

ALT . LINE ID	:	NONE
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

☛ 設定PRI時分機要送出主叫方號碼替換組。

◎設定項目:	<u>恢復出廠值</u>
▶▶輸入代碼:	01-SN-45
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

DEFAULT SET	:	
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

執 行: 按show,再按
yes
上一項: 按back
回大項: 按"保留"鍵

☛ 當話機一般操作設定值已被更改過，欲讓其回到出廠值，可使用設定操作達成。

4.2 外線資料設定

●設定項目:	外線資料設定
▶▶輸入代碼:	02
設定範圍:	
預設值:	

2 .	CO	LINE
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

上一大項: 按back

下一大項: 按next

◎設定項目:	輸入外線代碼
▶▶輸入代碼:	02-LN
設定範圍:	7000~7247

SHOW	CO	LN	:	_
b k s p	s h o w	c h g		
F 1	F 2	F 3		
■	■	■		

正 確: 按show

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

■ LN表示為外線代碼7000~7247，各機櫃及槽位的代碼分配如下。

第一機櫃	埠數	外線代碼
第01槽	01~07	7000~7007
第02槽	09~16	7008~7015
第03槽	17~24	7016~7023
第04槽	18~32	7024~7031
第05槽	33~40	7032~7039
第06槽	41~48	7040~7047
第07槽	49~56	7048~7055
第08槽	57~64	7056~7063
第09槽	65~72	7064~7071
第10槽	73~80	7072~7079

第二機櫃	埠數	外線代碼
第01槽	81~88	7080~7087
第02槽	89~96	7088~7095
第03槽	97~104	7096~7103
第04槽	105~112	7104~7111
第05槽	113~120	7112~7119
第06槽	121~128	7120~7127
第07槽	129~136	7128~7135
第08槽	137~144	7136~7143
第09槽	145~152	7144~7151
第10槽	153~160	7152~7159
第11槽	161~168	7160~7167

第一櫃: T1 PRI 中繼線: 08 槽 7056~7063、7168~7175、7064~7071。

T1 PRI 中繼線: 10 槽 7072~7079、7184~7199。

E1 PRI 中繼線: 08 槽 7057~7063、7168~7183、7065~7071。

E1 PRI 中繼線: 10 槽 7073~7079、7184~7199(7192 空號)、7200~7207。

第二櫃: T1 PRI 中繼線: 08 槽 7144~7151、7208~7215、7152~7159。

T1 PRI 中繼線: 10 槽 7160~7167、7224~7239。

E1 PRI 中繼線: 08 槽 7145~7151、7208~7215、7153~7159。

E1 PRI中繼線: 10槽7161~7167、7224~7239(7232空號)、7240~7247。

◎設定項目:	<u>硬體位址</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-01

POSITION : 1 - 1 0 - 0 1
back next

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 1 (機櫃) -10 (槽位) -01 (埠數) , 表示為第一機櫃-第10槽-第一路外線。

◎設定項目:	<u>系統群</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-02
設定範圍:	1~3
預設值:	1

TENANT GROUP : 1
back next chg

更 改: 按chg

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定多公司共用系統時, 規劃各公司所屬的外線。

◎設定項目:	<u>外線群</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-03
設定範圍:	1~36
預設值:	1

ROUTE : 1
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定外線所屬的外線群組, 當佔用外線時可用該群群代碼抓取。

◎設定項目:	<u>日間外撥等級</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-04
設定範圍:	0~7
預設值:	0

DAY CLASS : 0
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定外線日間外撥等級, 各等級允撥內容請參照允撥預設表。

◎設定項目:	<u>夜間外撥等級</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-05
設定範圍:	0~7
預設值:	0

NIGHT CLASS : 0
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ 設定外線夜間外撥等級, 各等級允撥內容請參照允撥預設表。

◎設定項目:	<u>保留音樂選擇</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-06
設定範圍:	TONE/MC1/MC2/IVR
預設值:	TONE

MOH SOURCE : TONE
back next chg

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一項: 按next

F 1 F 2 F 3
■ ■ ■

■ TONE為內建音樂源/MC1第一組音樂源/MC2第二組音樂源/IVR內建信箱音樂。

外線資料設定

◎設定項目:	<u>撥碼方式</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-07
設定範圍:	TONE
預設值:	TONE

☞ 僅可設TONE（複頻）外撥方式。

DIALING : TONE		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>外線型態</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-08
設定範圍:	如說明
預設值:	CO

☞ ① CO: 一般局線。

② PBX: 電子交換機線。

③ EMPTY: 空接，未接外線空埠應設為EMPTY，避免佔外線群或撥簡撥時被抓取。

④ PAGE: 外線接門口機或擴大器，應將外線設為PAGE，避免佔外線群或撥簡撥時被抓取。

⑤ HOTLN: 磁石專線、網路電話線，避免佔外線群或撥簡撥時被抓取。

CO LN TYPE : CO		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>偵測保留切斷</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-09
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

☞ 可變更預設值為Y（有）或N（沒有），局線須有反極性功能才會啟動。

CALL ABANDON : N		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>專線設定</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-10
設定範圍:	分機號碼/NULL
預設值:	NULL

☞ ①設為專線，他分機無法做代接，但可在接聽後轉給其他分機。

②設為分機專線後，響鈴自動轉為該部分機。

PRIVATE TO : NULL		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

輸入分機號碼

PRIVATE TO : _		
b k s p	s a v e	c h g
F1	F2	F3
■	■	■

正確: 按save
更改: 按chg
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>鈴聲選擇</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-11
設定範圍:	0~28
預設值:	0

CO RING TYPE : 0		
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

- 0 依照分機話機設定響鈴模式響鈴，1~28則由系統控制話機響鈴模式響鈴，以提供系統區分各外線進線的響鈴聲。

◎設定項目:	密話開放
▶▶輸入代碼:	02-LN-12
設定範圍:	Y/N
預設值:	N

PRIVACY RLS. : N		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

- 設定外線開放密話功能Y開放/N不開放，通話中允許他分機可佔此線會談。

◎設定項目:	忙線回空閒時間
▶▶輸入代碼:	02-LN-13
設定範圍:	1~6秒
預設值:	1

BUSY TO IDLE : 1		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

- 設定外線佔用掛斷後多少秒才回復到空閒。

◎設定項目:	外線響鈴
▶▶輸入代碼:	02-LN-14

ANSWER POSITION		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更改: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	日間響鈴分機
▶▶輸入代碼:	02-LN-14-01
設定範圍:	分機或響鈴群
預設值:	430

DAY		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更改: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

- 日間時段可設定6組分機號碼或響鈴分配群。

○設定項目:	響鈴分機1~6
▶▶輸入代碼:	02-LN-14-01-01~06
設定範圍:	分機或響鈴群
預設值:	430

MEMBER 1 : 4 3 0		
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更改: 按chg輸入
上一項: 按back
下一項: 按next

輸入分機號碼

MEMBER 1 : _		
b k s p	s a v e	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按save
下一項: 按next

- 依序設定1~6響鈴分機。

外線資料設定

○設定項目:	夜間響鈴分機
▶▶輸入代碼:	02-LN-14-02
設定範圍:	分機或響鈴群
預設值:	430

■☎ 夜間可設定1組分機號碼或響鈴分配群。

NIGHT	:	430
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

○設定項目:	接替響鈴分機
▶▶輸入代碼:	02-LN-14-03
設定範圍:	分機或響鈴群
預設值:	NONE

■☎ 設定日夜間響鈴分機，響鈴無人接聽時接替響鈴的分機。

P - FWD NOANS	:	NONE
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入
正確按save
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>ECF設定分機</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-15
設定範圍:	NULL，分機號碼
預設值:	NULL

■☎ ①設定此線外線在被設為兩部以上分機進線響鈴時，允許由哪一部分機做ECF功能操作。
②當日間6組響鈴分機的第1組輸入分機，此外線的all ring cfw自動會更新為該分機號碼。

ALLRING CFW	:	NULL
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入
正確按save
上一項: 按back
第一項: 按next

◎設定項目:	<u>送話增益</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-15
設定範圍:	+00~03dB
預設值:	+00

■☎ 設定外線通話聲音送話的增益值。

TX GAIN	:	+00 dB
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>送話增益</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN-16
設定範圍:	+00~12dB
預設值:	+03

■☎ 設定外線通話聲音受話的增益值。

RX GAIN	:	+03 dB
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg
上一項: 按back
下一項: 按next

◎設定項目:	<u>輸入外線代碼</u>
▶▶輸入代碼:	02-LN
設定範圍:	7000~7247

■☎ 繼續設定其他外線，輸入該外線代碼設定。

SHOW CO LN	:	_
b k s p	s h o w	c h g
F1	F2	F3
■	■	■

繼續: 輸入按show
更改: 按chg
下一大項: 按"保留"鍵
回輸入項: 按音量▼▲