

五・非資料庫設定

5.1 系統服務時間變更

在顯示型話機按"功能"鍵+ # +0

輸入系統群碼1(1~3)

TENANT GROUP : _		
b k s p	s a v e	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按save

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

輸入總機分機密碼9999

PSWD : _		
b k s p	s h o w	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按show

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

■ 必須設有總機分機，否則無法進入更改。

◎設定項目:	服務模式變更
設定範圍:	如說明
預設值:	DAY

SVC MODE CHANGE		
b a c k	n e x t	s h o w
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

○設定項目:	顯示現在服務模式
設定範圍:	如說明
預設值:	DAY

SERVICE : DAY		
c h g		
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg

離 開: 提掛聽筒一
次

■ 可變更預設值DAY:常日間狀態/NOON:常午間狀態/NIGHT:常夜間狀態/TIME:系統自動切換。

5.2 系統簡撥設定

在顯示型話機按"功能"鍵+ # +0
輸入系統群碼1(1~3)

TENANT GROUP : _
bksp save chg
F1 F2 F3

正 確: 按save
更 改: 按chg
退一格: 按bksp

輸入總機分機密碼9999

PSWD : _
bksp show chg
F1 F2 F3

正 確: 按show
更 改: 按chg
退一格: 按bksp

服務模式變更

SVC MODE CHANGE
back next show

下一項: 按next

◎設定項目:	系統簡撥設定
設定範圍:	
預設值:	EMPTY

SYSTEM SPEED NO .
back next show
F1 F2 F3

進 入: 按show
上一項: 按back
下一項: 按next

輸入簡撥組碼600~699

SPEED . NO . : _
bksp show chg
F1 F2 F3

正 確: 按show
更 改: 按chg
退一格: 按bksp

-  ❶系統簡撥預設組碼600~699。
- ❷系統簡撥組數欲增加，須在資料庫第四大項簡撥組數分配中設定。

顯示原設定號碼

EMPTY
back next chg
F1 F2 F3

更 改: 按chg
下一項: 按next

輸入電話號碼

_
bksp save chg
F1 F2 F3

正 確: 按save
更 改: 按chg
退一格: 按bksp

■ ①可輸入範圍0-9，*，#，@，/，P；每組最多可輸入20碼。

②@為串聯簡撥組連續撥號，輸入方式："功能"鍵→1。

③/為加入暫切功能，輸入方式："功能"鍵→3。

④P為加入暫停功能，輸入方式："功能"鍵→70。

⑤C為檢查隨身密碼，C之後輸入隨身密碼再加電號碼，輸入方式："功能"鍵→5。

顯示輸入電話號碼

0 3 5 7 7 5 1 4 1

back next chg

F 1

F 2

F 3

更 改: 按chg

下一組: 按next

顯示原外撥路由

TRUNK ROUTE : 1

back next chg

F 1

F 2

F 3

更 改: 按chg

下一組: 按next

離 開: 提掛聽筒

輸入外線群1~36

TRUNK ROUTE : _

bksp save chg

F 1

F 2

F 3

正 確: 按save

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

5.3 跟隨燈號設定

設定分機設立跟隨功能時，來電指示燈是否要亮藍燈。

在顯示型話機按"功能"鍵+#+0

輸入系統群碼1(1~3)

TENANT GROUP : _		
b k s p	s a v e	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按save

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

輸入總機分機密碼9999

PSWD : _		
b k s p	s h o w	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按show

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

服務模式變更

SVC MODE CHANGE		
b a c k	n e x t	s h o w

下一項: 按next

系統簡撥設定

SYSTEM SPEED NO.		
b a c k	n e x t	s h o w

下一項: 按next

◎設定項目:	跟隨燈號設定
設定範圍:	Y/N
預設值:	Y

CFW AUX I LAMP		
b a c k	n e x t	s h o w
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

上一項: 按back

下一項: 按next

☛ 設定分機啟動跟隨功能時，來電指示燈是否要亮燈。

輸入分機號碼

SHOW EXT : _		
b k s p	s h o w	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按show

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

顯示分機跟隨燈現有設定

EXT 2001 : Y		
b a c k	n e x t	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg

上一項: 按back

下一組: 按next

離 開: 提掛聽筒

☛ 設Y為設定亮燈，設N則為不亮燈。

5.4 信箱關機操作

當系統裝有內建是語音信箱，欲做系統電源關機前須先將信箱關機，以保護硬碟機磁軌。
在顯示型話機按"功能"鍵+ # +0

輸入系統群碼1(1~3)

TENANT GROUP : _		
b k s p	s a v e	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按save

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

輸入總機分機密碼9999

PSWD : _		
b k s p	s h o w	c h g
F 1	F 2	F 3
■	■	■

正 確: 按show

更 改: 按chg

退一格: 按bksp

服務模式變更

SVC MODE CHANGE		
b a c k	n e x t	s h o w

下一項: 按next

系統簡撥設定

SYSTEM SPEED NO .		
b a c k	n e x t	s h o w

下一項: 按next

跟隨燈號設定

CFW AUX I LAMP		
b a c k	n e x t	s h o w

下一項: 按next

◎設定項目: 語音信箱關機

設定範圍: yes/no

預設值:

SHOT DOWN VM		
b a c k	n e x t	s h o w
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show

上一項: 按back

離 開: 按next

按yes將語音信箱關機

SHUT DOWN VM		
y e s		n o
F 1	F 2	F 3
■	■	■

確 定: 按yes

取 消: 按no

離 開: 提掛聽筒

■ 按yes後即可將系統電源關閉。