

不需要電腦即可無限制地撥打SKYPE網路電話
 優惠費率撥打世界各地市內電話及行動電話
 安裝簡單，操作容易
 自動登入SKYPE

話機功能：


- 免持聽筒
- 通訊錄
- 暫停/解除暫停通話
- 接聽/掛斷通話
- 來電顯示
- 靜音
- 重撥
- 通話保留
- 通話時間顯示
- 支援500組以上聯絡人



簡單三步驟


1

將話機連接到
網際網路



2

第一次登入以後將會自動登入



3

開始通話

