



Pro-3200 可携式振动诊断仪

巡检建库管理系统

软件安装步骤:

1. 将U盘中目录\dongxun_xunjian全部档案复制到硬盘D碟下 D:\dongxun_xunjian。

【注意】

- a. 请确认用户必须对复制后的目录(D:\dongxun_xunjian)具有读与写的权限！
- b. 若非安装在D磁盘下 D:\dongxun_xunjian时，必须修改登录、上传及授权的对应路径到预定安装的硬盘代码下，步骤如下(已安装在D碟者请略过此项，直接到项次2安装)。

用笔记本文本编辑器开启 D:\dongxun_xunjian\application 档案，更改以下路径：

1.1 logging.path=D:/dongxun_xunjian/logs (D 改实际安装硬盘代码)

1.2 upload.path=D:/dongxun_xunjian/upload/ (D 改实际安装硬盘代码)

1.3 license.path=D:/dongxun_xunjian (D 改实际安装硬盘代码)

用笔记本文字编辑器开启 D:\dongxun_xunjian\mariadb\data\my.ini 档案，更改以下路径：

1.4 datadir=D:/dongxun_xunjian/mariadb/data (D 改实际安装硬盘代码)

1.5 plugin-dir=D:/dongxun_xunjian/mariadb/lib/plugin (D 改实际安装硬盘代码)

2. 将U盘插入服务器主机上的任一USB接口。
3. 操作指引

【启动】 要确保数据库已经启动(第一次执行

\dongxun_xunjian\mariadb\bin\mysqld.exe)。

Windows环境下，点选双击start.bat执行(请使用管理者权限执行)。

Linux环境下，执行start.sh文件 #>./start.sh。

【停止】 Windows环境下，关掉start.bat窗口。

Linux环境下，删除相应进程。

【重启】 先停止后再启动，第二次启动可以在\dongxun_xunjian目录下直接执行start.bat，即可完成巡检软件激活程序。

【登录】 在浏览器中访问 <http://localhost:8081> 进入登录页面，默认管理员账号和密码是admin/123456。可在系统中创建新用户，新增用户的默认密码为123456。

【注意】 本系统建议安装在Windows10 /64位操作系统服务器上。